


Connect your Innr Smart Button to Philips Hue


Step 1: Connect the Smart Button to the Philips Hue Bridge



Open the Philips Hue app and start the searching for lights.




Remove the plastic tab to put the Remote Control in pairing mode. The LED on the front will start blinking once per second.*



The LED will rapidly blink twice to confirm it's successfully connected.
NOTE: the Smart Button will **not** appear in the Philips Hue app.

*No blinking LED? Press and hold the reset button behind the battery lid for 3 seconds.


Step 2: Connect the Smart Button to the individual lights



Turn the light off for at least 5 seconds using the wall switch and turn it on again. The light is in pairing mode for 1 minute from now.



Press the Smart Button 3 times in quick succession and hold the third press for 3 seconds. The LED on the Smart Button will blink once per second.



Bring the Smart Button close to the light (< 10cm). The light will blink to confirm it's successfully connected.

Repeat Step 2 for all lights that you want to connect to the Smart Button.



You can now control the connected light(s) from the app and with the Smart Button.

Verbind je Innr Smart Button met Philips Hue


Stap 1: Verbind de Smart Button met de Philips Hue Bridge



Open de Philips Hue-app en start het zoeken naar lampen.




Verwijder het plastic lipje om de Smart Button in de koppelingsmodus te zetten. De LED aan de voorkant begint één keer per seconde te knipperen.*



De LED knippert twee keer snel om te bevestigen dat de verbinding met succes is gemaakt. **OPMERKING:** de Smart Button verschijnt **niet** in de Philips Hue-app.

*Geen knipperende LED? Houd de resetknop achter het batterijdeksel 3 seconden ingedrukt.


Stap 2: Verbind de Smart Button met de afzonderlijke lampen



Schakel de lamp minimaal 5 seconden uit met behulp van de wandschakelaar en schakel hem vervolgens weer in. De lamp staat vanaf nu 1 minuut in de koppelingsmodus.



Druk 3 keer snel achter elkaar op de Smart Button en houd de derde keer 3 seconden ingedrukt. De LED op de Smart Button knippert eenmaal per seconde.



Breng de Smart Button dicht bij de lamp (< 10cm). De lamp knippert om te bevestigen dat het koppelen is gelukt.

Herhaal stap 2 voor alle lampen die je wilt verbinden met de Smart Button.



Gelukt!

Je kunt nu de aangesloten lamp(en) bedienen vanuit de app en met de Smart Button.

Verbinden Sie Ihren Innr Smart Button mit Philips Hue


Schritt 1: Verbinden Sie den Smart Button mit der Philips Hue Bridge



Öffnen Sie die Philips Hue App und starten Sie die Suche nach Lichtern.




Entfernen Sie die Kunststoffflasche, um den Smart Button in den Kopplungsmodus zu versetzen. Die vordere LED beginnt einmal pro Sekunde zu blinken.*



Die LED blinkt zweimal schnell, um zu bestätigen, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. HINWEIS: Der Smart Button erscheint **nicht** in der Philips Hue App.

*Keine blinkende LED? Halten Sie die Reset-Taste hinter der Batterieabdeckung 3 Sekunden lang gedrückt.


Schritt 2: Verbinden Sie den Smart Button mit den einzelnen Leuchten



Schalten Sie die Lampe mit dem Wandschalter für mindestens 5 Sekunden aus und dann wieder ein. Die Lampe befindet sich nun für 1 Minute im Kopplungsmodus.



Drücken Sie den Smart Button 3 Mal schnell hintereinander und halten Sie ihn beim dritten Mal 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED am Smart Button blinkt einmal pro Sekunde.



Bringen Sie den Smart Button in die Nähe der Lampe (< 10 cm). Die Lampe blinkt, um zu bestätigen, dass die Kopplung erfolgreich war.

Wiederholen Sie Schritt 2 für alle Leuchten, die Sie mit dem Smart Button verbinden möchten.



Sie können jetzt die angeschlossene(n) Leuchte(n) über die App und mit dem Smart Button steuern.

Connectez votre Smart button Innr à Philips Hue

Étape 1 : connectez le Smart button au pont Philips Hue



Ouvrez l'application Philips Hue et lancez la recherche de lumières.



Retirez la languette en plastique pour mettre le Smart button en mode appairage. Le voyant à l'avant commencera à clignoter une fois par seconde.*




La LED clignotera rapidement deux fois pour confirmer qu'elle est correctement connectée.
REMARQUE : le Smart button **n'apparaîtra pas** dans l'application Philips Hue.

*Pas de LED clignotante ? Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation derrière le couvercle de la batterie pendant 3 secondes.


Étape 2 : connectez le Smart button aux lumières individuelles



Éteignez la lumière pendant au moins 5 secondes à l'aide de l'interrupteur mural et rallumez-la. La lumière est en mode d'appairage pendant 1 minute à partir de maintenant.



Appuyez 3 fois de suite sur le Smart button et maintenez la troisième pression pendant 3 secondes. La LED sur le Smart button clignotera une fois par seconde.



Amenez le Smart Button près de la lumière (< 10 cm). L'ampoule ou luminaire clignotera pour confirmer qu'il est connecté avec succès.

Répétez l'étape 2 pour toutes les lumières que vous souhaitez connecter au Smart button.



Bravo!

Vous pouvez maintenant contrôler la ou les lumières connectées depuis l'application et avec le Smart Button.